

آگ سے تحفظ کے مفید مشورے

سموک الارم



اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی ہر جگہ کے باہر کارآمد سموک الارم ضرور لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، تمام بیڈ رومز میں الارمز لگوائیں۔



ٹیسٹ کے بٹن کو دبا کر مہینے میں ایک بار اپنے سموک الارم کی جانچ ضرر کریں۔



اپنے سموک الارم یونٹ کو 10 سال بعد تبدیل کر دیں (بیٹری یا بجلی والا)



اگر آپ کے سموک الارم میں بیٹری پڑتی ہو، تو بیٹری کو سال میں کم از کم ایک بار تبدیل کریں یا جب آپ کو کمزور بیٹری کی بیپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔




پریشان کن الارم بجنے سے بچنے کے لیے، دھوئیں کے الارم کھانا پکانے کی جگہوں یا غسل خانوں سے دور لگائیں یا اس کے بجائے فوٹو الیکٹرک قسم کے الارم استعمال کرنے پر غور کریں۔



تمام باہم منسلک الارم ایک ہم آہنگ ساخت یا برانڈ کے ہونے چاہیں۔



اگر آپ ایک الیکٹریکل سموک الارم کو تبدیل کرتے ہیں، تو ان سب کو تبدیل کریں۔



الارم کو چھت یا دیوار سے 10 سنٹی میٹر دور ہونا چاہیے، جو اس پر منحصر ہے کہ اسے کہاں پر لگایا جا رہا ہے۔

سموک الارمز کو لگاتے وقت، مرمت کرتے وقت یا تبدیل کرتے وقت، ہمیشہ مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں



Mississauga Fire
& Emergency Services

کوئی سوالات ہیں؟ ہم سے رابطہ کریں:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca