

Bezpieczeństwo gotowania



Pozostań przy patelni. Nigdy nie pozostawiaj patelni lub garnka bez nadzoru. Jeśli wychodzisz, wyłącz palnik.

Nastaw timer. On przypomni Ci o tym, że gotujesz.



Utrzymuj blaty w czystości.

Odsuń rzeczy takie jak ścierki, rękawice kuchenne, przedmioty z drewna lub plastiku daleko od kuchenki.



Ustanów „strefę niedostępną dla dzieci” na obszarze co najmniej 1 metra (3 stóp) wokół kuchenki i miejsc, gdzie są przygotowywane lub noszone gorące potrawy lub napoje.



Zachowaj czujność: Nie gotuj, gdy chce Ci się spać, po spożyciu alkoholu lub leków mogących wywołać senność.



Noś dopasowane ubrania:

Podwiń rękawy, aby uniknąć ich zapalenia. Rozważ użycie opaski na ramię, by lepiej zabezpieczyć rękawy.



Urządzenia kuchenne służą do gotowania:

Nigdy nie używaj piecyka lub kuchenki mikrofalowej jako miejsca przechowywania. To może spowodować pożar.

Pożar w kuchni jest zawsze sytuacją zagrożenia.

W razie wątpliwości po prostu wyjdź i pozostań z dala! Zadzwoń pod numer 9-1-1.

Nigdy nie wracaj po nic do środka.



**Mississauga Fire
& Emergency Services**

Pytania? Skontaktuj się z nami:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca