

烹飪安全



保持在鍋旁：


保持警惕：不要在離開的時候烹飪。決不要讓鍋或平底鍋無人看管。

如果您離開，請關閉灶具。
設置計時器：它會提醒您正在烹飪。



保持檯面清潔：

將毛巾、烤箱手套、木頭或塑膠等物品移開離爐灶遠一點。



在灶具周圍以及準備或攜帶熱食或熱飲的區域設立至少3英尺(1米)的“無兒童區”。



保持警覺：在您感到困倦、飲酒或服用可能使您昏昏欲睡的藥物時，不要烹飪



穿著合身的衣物：將衣袖卷起，以避免它們被火引燃。考慮使用臂帶將衣袖固定緊密。



廚房用具烹飪食物：決不要將烤箱或微波爐用作儲物空間。這可能引發火災。

**廚房起火總是一場緊急情況。如果有疑問，
立即離開並保持在外面！撥打911。
切勿返回室內拿任何東西。**



Mississauga Fire
& Emergency Services

有問題？請聯絡我們：

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca

